



**Gamme De Produits**  
**Bouchons d'oreilles QB1HYG**  
**avec serre-tête**

Protection intra-auriculaire avec serre-tête



**Références produit et renseignements sur les commandes**



QB1HYG

**QB1HYG**  
NRR 27



QB100

**QB1HYG Bouchons de rechange**

**Présentation générale**

**Principales caractéristiques**

- Le bouchon doux et ergonomique se place dans l'oreille pour une protection maximale
- Le modèle breveté avec bandeau empêche que les bouchons d'oreille n'entre en contact avec la saleté ou des surfaces contaminées
- Léger et portable, conçu spécialement pour les environnements présentant des risques auditifs intermittents
- Inclut une paire de bouchons de rechange

**Secteurs/utilisation recommandés**

- Agriculture
- Produits chimiques
- Restauration
- Forestier
- Gouvernement
- Application de la loi
- Fabrication
- Secteur médical
- Forces armées
- Exploitation minière
- Services municipaux
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Acier et métaux
- Transport
- Services collectifs
- Soudure

**Risques**

- Bruit

**Réglementations**

- 29 CFR 1910.95 - Exposition au bruit du travail OSHA (US)
- ANSI S3.19-1974 - Protocole d'essai d'atténuation du bruit (US)

- Partie II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Code canadien du travail
- Z94.2-1994 - Protocole d'essai d'atténuation du bruit (CAN)
- 2003/10/CE - Directive de l'UE sur les risques pour l'ouïe
- 89/686/EEC - Directive de l'UE/ÉPI
- Catégorie II - Catégorie CE/ÉPI
- EN 352-2:1993 - Normes de l'UE
- EN-24869-1:1993 - Normes de l'UE
- NOHSC : 1007 (2000) - Norme nationale relative au bruit sur le lieu de travail (Australie/Nouvelle-Zélande)
- NR 15 - Sécurité et santé au travail, Annexes 1 et 2, n° 3.214/1978 - Réglementation relative au bruit sur le lieu de travail (BR)
- ANSI S12.6/1997 - Méthode B - Protocole d'essai d'atténuation du bruit (BR)
- 9001:2008 - ISO

#### Marque historique

Howard Leight

## Spécifications

#### Couleur

- Orange [bouchon], jaune [bandeau]

#### Forme du bouchon

- Bell

#### Matériau

- Vinyle [bouchon], polypropylène [bandeau]

#### Emballage

- Sac refermable

#### NRR

- 27

#### Canada Classe

- B(L)

#### SNR

- 26

#### SLC80

- 16 dB/Classe 2

#### Certifications UE

- Directives européennes – 89/686/CEE
- Catégorie CE : EPI – Catégorie II
- Normes – EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993
- Numéro de certification CE – 991027
- Numéro d'attestation CE – E199920167
- Laboratoire – B.G.I.A.

#### Certifications AUS

- Licence Standardsmark n° 1579

## Certifications

 CE Certificate - QB1HYG

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Hearing\\_Protection/Earplugs/20044/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/20044/1033.aspx)

CE Certificate - QB1HYG

 **Instruction Manual - QB1HYG (global)**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Hearing\\_Protection/Earplugs/41915/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/41915/1033.aspx)

QB1HYG FITTING INSTRUCTIONS 1. Position the QBHYG under the chin as shown in fig.1. Use your hands to press the ear pods well into the ear canal using an inward motion. 2. Protection levels are improved by pulling ear up and back when fitting as shown in fig. 2. 3. PROPER FIT: In a noisy environment, lightly press the

 **EC Certificate - Earplugs**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Hearing\\_Protection/Earplugs/42685/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/42685/1033.aspx)

EC Declaration of conformity The manufacturer SPERIAN HEARING PROTECTION, LLC, 7828 Waterville Rd. San Diego, CA 92154 United States declares that the Personal Protective Equipment (PPE) items listed below, conform with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and, where applicable, with the national standard, tr

## Documentation

**Data Sheet Howard Leight banded QB1HYG - AUS**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/16518/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/16518/1033.aspx)

**Earplug Instruction Poster - EN**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/19799/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19799/1033.aspx)

**Earplug Instruction Poster - ES**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/19802/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19802/1033.aspx)

**Earplug Instruction Poster - FR**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/19800/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19800/1033.aspx)

**Noise Thermometer Poster - AUS**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/24933/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/24933/1033.aspx)

**Earplug Fitting Poster - AUS**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/24934/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/24934/1033.aspx)

**Care & Maintenance of Earplugs and Earmuffs - AUS**

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/24936/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/24936/1033.aspx)

## Formation et utilisation appropriée

1. Positionnez le bandeau sous votre menton.
2. Enfoncez bien, manuellement, le bouchon d'oreille dans le conduit auditif.
3. Les niveaux de protection sont meilleurs si vous tirez votre oreille vers le haut et l'arrière lorsque vous placez le bouchon, tel que cela est indiqué.
4. Dans un milieu bruyant, appuyez légèrement du bout des doigts sur le bandeau, tel qu'indiqué. Vous ne devriez pas remarquer de différence significative du niveau de bruit.
5. Ajustement correct – Dès qu'un bouchon d'oreille ne semble pas être bien ajusté, retirez-le et réinsérez-le.

6. Retrait – Pour retirer le bouchon, faites-le tourner délicatement tout en tirant doucement vers l'extérieur.
7. Vérification acoustique – Dans un milieu bruyant, avec les bouchons d'oreilles insérés, placez les mains sur les oreilles puis retirez-les. Les bouchons doivent bloquer suffisamment le bruit de sorte que le fait de couvrir les oreilles avec les mains ne doit pas représenter pas une différence significative.

## Renseignements supplémentaires

### SOIN + ENTRETIEN

- INSPECTION – Avant de les placer, vérifiez que vos bouchons d'oreille ne sont pas sales, qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils ne présentent pas de rigidité extrême. Jetez-les immédiatement s'ils sont compromis.
- PROPRETÉ – Lavez les bouchons d'oreille et les bandeaux avec du savon doux et de l'eau chaude uniquement. Séchez-les délicatement avec une serviette. Ne les traitez pas avec d'autres substances car les bouchons d'oreille pourraient se dégrader et l'utilisation pourrait être compromise.
- REMPLACEMENT – Remplacez les bouchons d'oreille toutes les 2 à 4 semaines pour garantir une protection et des performances optimales.